

# Analyse du système Unicoil pour THEM Geophysics Inc.

THEM1999-04

Daniel Lemire, Ph.D.


(7 décembre 1999)

## Description physique

L'unicoil est essentiellement un tube creux généralement fabriqué en aluminium que l'on enroule sur lui-même pour en faire un tore. Le but de l'unicoil est de remplacer la mesure de la dérivée du champ électromagnétique par une mesure du champ lui-même afin d'augmenter le ratio signal/bruit.

Le tube de l'unicoil a une section de diamètre  $r_0$  et d'épaisseur  $\epsilon$ . Une fois l'unicoil enroulé, son tore a un rayon de  $r_1$ .

**Figure 1.** Aspect extérieur de l'unicoil



Ce rapport vise premièrement à calculer le ratio  $L/R$  pour des unicoils de masse constante et ensuite à déterminer l'impact du ratio  $L/R$  sur la réponse du système à des impulsions électromagnétiques.

## Résistance de l'unicoil pour une masse constante

Si  $\rho$  est la résistivité de l'aluminium, nous avons que la résistance électrique de l'unicoil est donné par (en prenant en compte qu'il s'agit d'un tube creux suffisamment mince) :

$$R = \frac{\rho l}{A}. \quad (1)$$

A est l'aire de la section de l'unicoil qui est donnée par  $2\pi r_0$  et la longueur de l'unicoil,  $l$ , est  $2\pi r_1$ .

Nous allons supposer que le volume (et donc la masse) de l'unicoil est une constante. En effet, pour des raisons pratique, on ne veut pas comparer des unicoil ayant des masses différentes.

Le volume de l'unicoil est donné par

$$V = 4\pi^2 r_1 r_0. \quad (2)$$

Nous avons donc que la résistance est donnée par

$$R = \frac{\rho l}{A} = \frac{\rho 2\pi r_1}{2\pi r_0} = \frac{4\pi^2 \rho r_1^2 \epsilon^2}{V}. \quad (3)$$

### ***Inductance de l'unicoil pour une masse constante***

Si  $r$  est la distance du centre de l'unicoil et que l'on demeure dans le plan de l'unicoil, mais à l'extérieur du tube, le théorème d'Ampère nous permet de conclure que le champ est

$$B = \frac{\mu_0 I}{2\pi(r_1 - r)}. \quad (4)$$

Si on intègre pour obtenir le flux traversant le plan de l'unicoil, nous avons

$$flux = (r_1 \ln(r_1/r_0) + (r_0 - r_1))\mu_0 I$$


L'inductance de l'unicoil (pour une masse constante) est donc

$$L = (r_1 \ln(r_1/r_0) + (r_0 - r_1))\mu_0 = (r_1 \ln(4\pi^2 r_1^2 \epsilon) + (\frac{V}{4\pi^2 r_1 \epsilon^2} - r_1))\mu_0. \quad (5)$$

### ***Ratio L/R de l'unicoil pour une masse constante***

En combinant les équations (3) et (5), nous avons le résultat désiré, soit la valeur du ratio L/R pour diverses géométries avec une masse constante. Nous avons que pour une masse constante, il faut minimiser  $r_1$  et maximiser  $r_0$  pour augmenter le ratio L/R. En bref, il faut un tube plus court, mais ayant une section plus grande. La figure 2 illustre le résultat.

**Figure 2.** Ratio L/R en fonction du diamètre de l'unicoil pour une masse constante



### **Analyse de la réponse (modèle en circuit LR)**

Soit l'équation de base d'un circuit LR :

$$\varepsilon(t) - RI(t) - L \frac{dI(t)}{dt} = 0. \quad (6)$$

Ici, L et R sont l'inductance et la résistance de l'unicoil.  $\varepsilon(t)$  est la différence de potentiel causée par le champ. Nous avons que cette différence de potentiel est proportionnelle à la dérivée du flux magnétique au centre de l'unicoil.

Écrivons d'abord

$$I(t) = \frac{\varepsilon^{D^{-1}}(t)}{L} + I_2(t). \quad (7)$$

Comme l'intégrale de la différence de potentiel est proportionnel au champ, nous avons donc que  $I$  est proportionnel au champ plus un facteur  $I_2$  qui reste à déterminer... Si on suppose qu'à  $t = 0$ , il n'y a ni courant, ni champ, ni différence de potentiel, on peut écrire

$$\varepsilon^{D^{-1}}(t) = \int_0^t \varepsilon(s) ds.$$

Substituant l'équation (7) dans l'équation (8), on obtient après simplification


$$\frac{-R\varepsilon^{D^{-1}}(t)}{L} - RI_2(t) - L \frac{dI_2(t)}{dt} = 0.$$

Et nous avons comme solution


$$I_2(t) = \frac{-R}{L^2} e^{\frac{-Rt}{L}} \int_0^t e^{\frac{R}{L}s} \varepsilon^{D-1}(s) ds.$$

Cette formulation nous permet ensuite de reproduire précisément le comportement de l'unicoil.

**Figure 3.** Un champ magnétique et sa réponse selon le modèle. Ici nous avons pris  $R = L = 1$  (à gauche), puis  $R = 1$ ;  $L = 100$ .



**Figure 4.** Si  $R \gg L$ , on retrouve la situation non-unicoil. Nous avons pris  $R = 100$ ,  $L = 1$



### ***Conclusion***

Nous avons démontré que pour mesurer le champ  $B$ , il fallait maximiser le ration  $L/R$ .  
**Pour une masse constante, cela équivaut à réduire le diamètre de l'unicoil tout en augmentant la section du tube.**

Daniel Lemire, Ph.D.